

Instrukcja obsługi lampki C6807, WL-0050

1. Zasilanie

- 3 baterie AA (nie dołączone do produktu)

Ważne:

do lampek nie stosować innych form zasilania niż wymienione wyżej.

2. Uruchomienie lampki:

Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź poprawność rodzaju zasilania.

Podważ plastikową pokrywę pojemnika baterii i włóż do środka 3 baterie lub akumulatorki AA zwracając uwagę na odpowiednią polaryzację +/- . Zamontuj z powrotem pokrywę baterii. Uruchomienie następuje poprzez wciśnięcie włącznika głównego znajdującego się z przodu korpusu. Aby wyłączyć lampkę należy ponownie wcisnąć włącznik główny.

3. Uwagi dotyczące użytkowania i konserwacji

- nie należy rozkręcać głowicy, gdyż może to prowadzić do trwałego uszkodzenia lampki i naruszenia warunków gwarancji
- zaleca się korzystanie ze źródeł zasilania wysokiej jakości, renomowanych i sprawdzonych firm.
- należy unikać przegrzania baterii. Jeżeli korpus lampki jest gorący, należy ją wyłączyć w celu schłodzenia.
- należy zawsze używać źródła zasilania tego samego producenta, tego samego rodzaju, o takim samym poziomie naładowania
- jeżeli lampka nie będzie używana przez dłuższy czas zaleca się wyjęcie baterii, w celu uniknięcia wycieku elektrolitu lub eksplozji baterii
- na czas transportu oraz dłuższego przechowywania zaleca się wyjąć baterie, w celu uniknięcia przypadkowego włączenia lampki.
- zaleca się okresowe czyszczenie styków lampki, zwłaszcza gdy zaczyna ona mrugać lub nie można jej włączyć
- nie należy ładować baterii jednorazowych
- części zewnętrzne czyścić suchą ściereczką
- nie używać żrących środków myjących ani środków do szorowania
- trzymać z daleka od dzieci, niebezpieczeństwo połknięcia małych elementów.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych

(dotyczy gospodarstw domowych)


Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

PRODUCENT I SERWIS:

Richmann Sp. z o.o.

ul.Długa 30, 25-650 Kielce

tel. 41 361 47 06

Instruction of use of the lamp C6807, WL-0050

1. Power supply

- 3 AA batteries (not attached to the product)

Important:

For lamps, do not use other forms of power than those listed above

2. Lamp use:

Before first use please check the supply type correctness.

Pry the plastic battery cover and insert into the 3 batteries or rechargeable AA paying attention to the correct polarity +/-.

Replace the battery cover. To turn on press the main switch on the side of the body panel. To turn off the lamp press again the main switch.

3. Notes on use and maintenance

- Do not open the lamp, as it can lead to permanent damage to the lamp and breach of warranty.
- It is recommended to use a power source of high-quality, by reputable and reliable companies.
- Avoid overheating the battery. If the body of the lamp is hot, switch the flashlight to the lower mode or turn it off in order to cool
- Always use the power supply from the same manufacturer, the same type, with the same level of charging
- If the torch is not used for a long time it is recommended to remove the battery to avoid leakage or battery explosion
- At the time of transportation and long term storage, it is recommended to remove the battery, in order to avoid accidentally turning on the lamp.
- It is recommended to periodically clean the contacts of the lamp, especially if it begins to blink or you cannot turn it on
- Do not charge non-rechargeable batteries
- Clean exterior parts with a dry cloth
- Do not use harsh detergents or abrasives
- Keep away from children, danger of swallowing small parts

Information for Users on Disposal of Electrical and Electronic Equipment (private households)



Marking on the product or texts related to it it indicates that after a period of use, it should not be disposed with other waste from households. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources as a permanent practice. For more information about the environmentally safe place of recycling of this product, the users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government. The users should contact their supplier and check the terms of purchase agreement. The product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Users in the European Union

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

Disposal in other countries outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union.

If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

MANUFACTURER AND SERVICE:

Richmann Sp. z o.o.

st.Długa 30, 25-650 Kielce (POLAND)

tel. +48 41 361 47 06