

Instrukcja obsługi latarki C6812, JF714AU

1. Informacje ogólne:

Latarka 1,5W + 1 W - niezastąpiona w profesjonalnych warsztatach i serwisach, garażach majsterkowiczów, na campingach, nocnych wyprawach czy chociażby przy zmianie koła.

Specyfikacja:

- Liczba diód: 1,5W + 1 W
- Akumulator: 800 mAh-Li
- Zasilanie: 230V AC lub 5V USB

W zestawie:

- Latarka długopisowa akumulatorowa
- Ładowarka sieciowa 230V
- Całość zapakowana w estetyczny blister

2. Ładowanie latarki

Gdy diody latarki zaczną przysasać, migać lub przestaną świecić całkowicie oznacza to, że wyladował się wewnętrzny akumulator latarki. Aby go naładować postępuj następująco: wóź końcówkę ładowarki do gniazda lampy. Proces ładowania rozpocznie się automatycznie. Po całkowitym naładowaniu należy odłączyć ładowarkę od latarki. W trakcie ładowania dioda świeci się na czerwono, a następnie na pomarańczowo. W przypadku pełnego naładowania dioda świeci się na zielono.

3. Użytkowanie latarki

Pierwsze użycie latarki możliwe jest jedynie po pełnym naładowaniu akumulatora. Należy używać jedynie oryginalnych ładowarek dołączonych do latarki. Aby włączyć latarkę należy nacisnąć włącznik główny, który znajduje się w centralnej części korpusu. Pierwsze naciśnięcie włącznika zapala główną diodę COB-LED. Ponowne naciśnięcie włącznika zapala górną diodę LED, a kolejne wyłącza latarkę.

4. Uwagi i środki ostrożności

- Gwarancja na baterię wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.
- Nie wolno otwierać obudowy lampy. Czynności serwisowe należy zawsze zlecić jedynie wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów.
- Chroń urządzenie przed zamoczeniem, trzymaj z dala od źródeł ciepła.
- Do czyszczenia latarki należy używać miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać substancji lotnych lub rozpuszczalników. W odwrotnym przypadku może dojść do uszkodzenia plastikowej obudowy.
- W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać latarki podczas ładowania.
- Do ładowania należy używać wyłącznie ładowarki załączonej w zestawie.
- Nigdy nie wolno kierować promienia świetlnego bezpośrednio na oczy.
- Jeżeli latarka jest używana lub ładowana przy temperaturze poniżej 0 °C lub wyższej niż 40 °C, może dojść do obniżenia mocy.
- Latarka musi być używana zgodnie z instrukcją i chroniona przed wodą i deszczem.
- Jeśli latarka nie jest używana, należy ją regularnie ładować co 3 miesiące.
- Nie należy wyrzucać baterii do ognia.
- Trzymać z daleka od dzieci, niebezpieczeństwo połknięcia małych elementów.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

 Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

PRODUCENT I SERWIS:

„Richmann”
ul.Długa 30, 25-650 Kielce
tel. 41 361 47 06

Instruction of use of the flashlight C6812, JF714AU

1. General information:

The flashlight 1,5W + 1 W - irreplaceable in professional workshops and services, garage tinkers, for camping, night trips or even when changing wheels.

Specification:

- Number of LEDs: 1,5W + 1 W
- Battery: 800 mAh-Li
- Supply: 230V AC or 5V USB

Set includes:

- Battery flashlight pencil type
- Network charger 230V
- All packed in aesthetic blister

2. Flashlight charging

When the LED lights will dim, blink or stop lighting completely, it means that the internal battery of the flashlight is discharged. In order to charge the battery, proceed as follows: insert the tip of the charger to the socket

of the flashlight. The charging process begins automatically. When fully charged, disconnect the charger from the flashlight.

During the charging, LED lights up in red and next in orange. When fully charged, the LED is green.

3. Lamp use

The first use of the flashlight is possible only after the battery is fully charged. Use only original chargers attached to the flashlight. To turn the flashlight on, press the main power switch located in the center part of the body. The first pressing causes lights up of the main COB-LED, next pressing of the button lights up upper LED light, another pressing of the switch turn off the flashlight.

4. Notes and warnings

- The warranty for the battery is 6 months from the date of purchase.
- Do not open the lamp housing. Servicing should always be outsourced only to qualified personnel authorized services.
- Protect the device from getting wet, keep it away from heat sources.
- To clean the unit, use a soft, slightly damp cloth. Do not use volatile substances or solvents.
- In the opposite case it may cause damage to the plastic housing.
- In order to avoid electric shock, do not open the flashlight during charging.
- For charging, use only the included charger.
- Never direct the light beam directly into the eyes.
- If the flashlight is used or charged at a temperature be low 0 ° C or higher than 40 ° C, it may lead to lower power.
- The flashlight must be used as instructed and protected against water and rain. If the flashlight is not used, it must be regularly recharged every 3 months. Do not dispose of batteries into a fire.
- Keep away from children: risk of swallowing of small parts.

Information for Users on Disposal of Electrical and Electronic Equipment (private households)

Marking on the product or texts related to it it indicates that after a period of use, it should not be disposed with other waste from households. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources as a permanent practice. For more information about the environmentally safe place of recycling of this product, the users should contact either the retailer where they purchased this pro duct, or their local government. The users should contact their supplier and check the terms of purchase agreement. The product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Business users in the European Union

If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

Disposal in other countries outside the European Union

This symbol is only valid in the European Union.

If you wish to discard this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

MANUFACTURER AND SERVICE:

„Richmann”
st.Długa 30, 25-650 Kielce (POLAND)
tel. +48 41 361 47 06